4. 连接器X2的配线

通信连接器的连接

同时使用多台的时候，连接上位控制器使用，提供RS232和RS485的接口。

适　用	符　号	连接器引脚NO.	内　容
信号接地	GND	1	不连接控制电路接地。
NC	—	2	请勿连接。
RS232信号	TXD	3	RS232 收发信号
	RXD	4	
RS485信号	485 −	5	RS485 收发信号
	[illegible]	6	
	485 −	7	
	485 +	8	
外壳接地	FG	[illegible]	[illegible]