

			MBDLN25SG-A6		
10	P+		3	PULS+	1
11	P-		4	PULS-	
13	S+		5	SIGN+	2
14	S-		6	SIGN-	
2	A+	A	21	PAO+	A
3	A-		22	PAO-	
4	B+	B	48	PBO+	B
5	B-		49	PBO-	
6	Z+	Z	23	PZO+	Z
7	Z-		24	PZO-	
1	+24V	+24V	7	COM+	+
9	GND	+24V	41	COM-	-
8	SON		29	S-ON	
15	ALRM		37	ALM+	
			36	ALM-	41 COM-
0V			11	BRKOFF+	
			10	BRKOFF-	41 COM-

485		
		X2
485A		6
485B		5
GND		1

4. 连接器X2的配线

通信连接器的连接			
同时使用多台的时候，连接上位控制器使用，提供RS232和RS485的接口。			
适 用	符 号	连接器 51脚NO.	内 容
信号接地	GND	1	不连接控制电路接地。
NC	—	2	请勿连接。
RS232信号	TXD	3	RS232 收发信号
	RXD	4	
RS485信号	485 -	5	RS485 收发信号
	485 +	6	
	485 -	7	
	485 +	8	
外壳接地	FG	外壳地	不连接伺服驱动器内部不连接地线端子。

485			
Pr0.06	1		
Pro.07	1		+
Pr0.15	0		
Pr5.31	1 31		
Pr5.30	5		57600
Pr5.37	2	485	
Pr5.38	4	1	
Pr0.08	10000	1	